



## Mehrachssysteme (Beispiele)

- Kraftbrücke mit innenliegenden und vollständig abgedeckten Kugelführungen oder Rollenführungen.
- Besonders steife Kraftbrücke bietet hervorragende Montage- und Adaptionflächen.

